



Magical House




STARPLAY
BY STARPLAST INDUSTRIES




AL x2

3-10-561




AR x2

2-10-561




B x1

6-10-561




C x1

7-10-561



D x4

4-10-561




E x2

5-10-561




F x2

8-10-561




G x2

1-10-561




HL x2

2-78-560



HR x2

1-78-560




I x2

4-78-560



J x42

9-99-560



K x12


3-78-560



L x42

9-51-560

1



D x 4





J x 4



L x 4


Click



x2

x2

2





K x 12





J x 12





L x 12






3





4





5




6




7



8




(G) x2




(J) x6




(L) x6




9






10




HL x 2




HR x 2





11



B x1



I x2



Click

EN

WARNING! For domestic use only.

WARNING! Indoor / outdoor use.

WARNING! Max. user weight: 30Kg.

Place the toy on a level surface at least 2mt from any structure or obstruction, such as fence, garage, buildings, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.

The toy shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.

Check regularly for continued security and for any evidence of deterioration or hazards.

Replace, if required, with suitable & new parts.

Failure to do so may result in an injury or fall.

Adult assembly required.

Adult supervision is required at all times.

Roof is not intended to be climbed upon.

Take down the item if adverse weather conditions are forecast: i.e.: strong winds.

Remove all packing materials such as bags, bands & cartons.

Use damp cloth and soft detergent for cleaning.

Please keep this instruction sheet for future reference.

DE

ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch.

ACHTUNG! Für drinnen und draußen geeignet.

ACHTUNG! Maximale Belastbarkeit 30 kg.

Platzieren Sie das Spielzeug auf einer ebenen Oberfläche mindestens 2 m entfernt von Gebäuden oder Hindernissen wie etwa Zäune, Garagen, Häuser, überhängende Äste, Wäschleinen oder elektrische Leitungen. Das Spielzeug sollte nicht über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgebaut werden. Bitte regelmäßig auf Sicherheit und mögliche Beschädigungen überprüfen.

Gegebenenfalls durch geeignete und neue Ersatzteile austauschen.

Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Unfällen führen.

Montage nur durch Erwachsene.

Benutzung stets nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Es darf nicht auf das Dach geklettert werden, hierfür ist das Dach nicht bestimmt.

Demontieren Sie den Artikel, wenn ungünstige Wetterbedingungen prognostiziert werden wie z.B. Sturm oder andere Unwetter.

Entfernen Sie sämtliche Verpackungen wie Beutel, Banderolen und Kartons.

Zum Reinigen verwenden Sie ein feuchtes Tuch und mildes Spülmittel.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Korrespondenz auf.

FR

ATTENTION! Réservé à un usage familial.

ATTENTION! Utilisation extérieure et intérieure

ATTENTION! Pour enfant de poids maximum 30 kgs.

ATTENTION. Pour enfants à partir de 8 mois.

Le jouet doit être placé sur une surface nivelée en prévoyant une zone minimale de 2 m entre celui-ci et toute structure ou obstacle tel qu'une barrière, un garage, une maison, des branches d'arbres, des fils à linge ou des câbles électriques.

Le jouet ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.

Il est de première importance d'effectuer des vérifications sur les parties principales à intervalles réguliers et en particulier au début de chaque saison ainsi qu'au cours de la saison d'utilisation du jeu. Vérifier tous les écrous et boulons et les resserrer si nécessaire.

Remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas procéder à ces vérifications peut entraîner des blessures ou une chute.

Montage exclusivement par un adulte.

A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.

Il est interdit de monter sur le toit.

Démonter l'élément si de mauvaises conditions météorologiques sont prévues, tel que des vents violents.

Jeter tous les emballages tels que sacs, bandes plastiques et cartons.

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux.

Ces informations doivent être conservées pour toute référence ultérieure.

IT

ATTENZIONE! Solo per uso domestico.

ATTENZIONE! Da interno ed esterno.

ATTENZIONE! 30kg utilizzatore peso max.

Mettere il giocattolo su una superficie piana ad almeno 2 metri di distanza da qualsiasi struttura o ostacolo, come una recinzione, garage, edifici, rami sporgenti, fili per il bucato o cavi elettrici. Il giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Controllare regolarmente che continui a essere sicuro e se sono presenti segni di deterioramento o pericoli.

Sostituire, se necessario, con parti nuove adatte. Una mancanza a eseguire quanto sopra descritto può causare una ferita o caduta.

L'assemblaggio va eseguito obbligatoriamente da persone adulte.

Usare soltanto sotto la sorveglianza di un adulto. Il tetto non è destinato per arrampicarsi sopra.

Rimuovere l'oggetto in caso di previsioni di tempo avverso, come forte vento.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio come sacchetti, fasce e cartoni.

Usare un panno umido e un detergente delicato per pulire.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

ES

iADVERTENCIA! Solo para uso doméstico.

iADVERTENCIA! Uso bajo techo o al aire libre.

iADVERTENCIA! Carga máxima: 30 kg.

Colocar el juguete en una superficie plana al menos 2 mts de cualquier estructura u obstrucción, tales como valla, garaje, edificios, ramas colgantes, tendederas de ropa o cables eléctricos.

El juguete no debe instalarse sobre una superficie de hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura.

Compruebe de manera regular para mantener la seguridad y para detectar cualquier evidencia de deterioro o de peligro.

Reemplace, si es necesario, con piezas apropiadas y nuevas.

No hacerlo puede conllevar a lesiones o caídas.

El juguete debe ser armado por una persona adulta.

Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.

El techo no está destinado para subirse en él.

Desarmar el artículo si se pronostican condiciones meteorológicas adversas, tales como fuertes vientos.

Retirar todos los materiales de embalaje tales como bolsas, bandas y cartones.

Utilice un paño húmedo y un detergente suave para la limpieza.

Por favor, conserve esta hoja de instrucciones para futura referencia.

PT

ATENÇÃO! Apenas para uso doméstico.

ATENÇÃO! Uso interno / externo.

ATENÇÃO! Peso máximo: 30 kg.

Coloque o brinquedo numa superfície plana, pelo menos 2 metros de qualquer estrutura ou obstrução, tais como vedações, garagem, casa, ramos de árvore, cordas de roupa ou cabos eléctricos.

O brinquedo não deve ser instalado sobre betão, asfalto ou qualquer outra superfície dura.

Verifique regularmente para a segurança contínua e para quaisquer sinais de deterioração ou danos.

Substitua se necessário, com peças adequadas e novas.

Não fazer isso pode resultar em uma lesão ou queda.

Necessária a montagem por um adulto.

Supervisão de um adulto é necessária em todos os momentos.

O teto não está destinado a ser atingido.

Retire o item se as condições da previsão do tempo forem desfavoráveis.

Remova todos os materiais de embalagem, tais como sacos, fitas adesivas e caixas.

Limpe com pano úmido, detergentes suaves e água corrente.

Guarde estas instruções, para referência futura.

NL

WAARSCHUWING! Uitsluitend voor huiselijk gebruik.

WAARSCHUWING! Voor binnen en buiten.

WAARSCHUWING! Maximale belasting 30 kg. Plaats het speeltje op een vlakke ondergrond op tenminste 2m afstand van een structuur of obstakel, zoals een hek, garage, gebouwen, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.

Het speeltje mag niet op beton, asfalt of enig ander hard oppervlak worden geïnstalleerd.

Controleer regelmatig op veiligheid en op enige aanwijzing van beschadiging of gevaar.

Indien vereist, vervang met geschikte en nieuwe onderdelen.

Doet u dit niet, dan kan dat verwondingen of vallen ten gevolg hebben.

Montage door een volwassene vereist.

Alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Het dak is niet geschikt om op te klimmen.

Verwijder het speeltje als ongunstig weer, zoals een sterke wind, wordt voorspeld.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, zoals zakken, banden en dozen.

Gebruik voor het reinigen een vochtige doek en zacht schoonmaakmiddel.

Bewaar dit instructieblad voor toekomstig gebruik.

SI

OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.

OPOZORILO! Za zunaj in znotraj.

OPOZORILO! Maks. obremenitev do 30 kg.

Postavite igračo na ravno površino najmanj 2m od stavbe ali ovire, kot so ograje, garaže, hiše, previsne veje, obešala za sušenje perila ali električne žice.

Ne postavljajte igrače na beton, asfalt ali drugo trdo podlago.

Redno preverjajte varnost in obrabo.

Po potrebi zamenjajte obrabljenje ali poškodovane dele z novimi.

Neupoštevanje varnostnih navodil lahko pripejje do poškodb ali nezgod.

Igračo morajo sestaviti odrasle osebe.

Igračo uporabljati samo v prisotnosti odrasle osebe.

Plezanje na streho je prepovedano

Odstranite element, če so napovedane slabe vremenske razmere kot na primer močan veter. Odstranite vso embalažo, kot so vrečke, trakovi in kartoni.

Za čiščenje uporabite krpo in nežni detergent.

Navodila shranite za morebitne potrebe v prihodnje.

HR

UPOZORENJE! Samo za kućnu upotrebu.

UPOZORENJE! Za upotrebu na otvorenom i zatvorenom prostoru.

UPOZORENJE! Maksimalno opterećenje 30 kilograma.

Smje se montirati samo na ravnoj, horizontalnoj površini i najmanje 2 metra od bilo kakve prepreke poput ograde, garaže, kuće, grana, užeta za rublje ili električnih kablova.

Igračka ne smije biti montirana na beton, asfalt ili bilo kakvu tvrdvu površinu.

Provjeravajte redovito radi neprekidne sigurnosti i radi bilo kakvih znakova propadanja i opasnosti.

Po potrebi zamijenite sa prikladnim i novim dijelovima.

Nepoštivanje upozorenja može uzrokovati ozljedu ili pad.

Sklapanje moraju obaviti odrasli.

Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.

Krov nije namijenjen za penjanje.

Rasklopite predmet u slučaju prognoze nepovoljnih vremenskih uvjeta odnosno jakih vjetrova.

Uklonite sve materijale ambalaže kao što su vrećice, trake i kutije.

Koristite vlažnu krupu blagi deterdžent za čišćenje.

Molimo pohranite ove upute za montažu radi buduće upotrebe.

SK
UPOZORNENIE! Len pre domace použitie.
UPOZORNENIE! Použitie pre vnútorné a vonkajšie priestory.
UPOZORNENIE! Maximalna nosnosť 30 kg.
Umiestnite hracku na rovný povrch aspon 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo obstrukcie, ako je oplotenie, garaz, dom, previsajúce vtvormi stromov, vedenie pracovne alebo elektrických vodicov.
Výrobok neumiestňujte na tvrdý povrch, ako napr. betón, asfalt atď.
Pravidelne kontrolejte stav výrobku, aby nebol poškodený a aby níč nevplývalo na bezpečnosť pri používaní šmykľavky.
Podľa potreby vymenite diely výrobku za nové.
V opačnom prípade používanie výrobkom môže viest k pádom a úrazom.
Skladat dospelou osobou.
Používajte len pod dohľadom dospelej osoby.
Je prísne zakázané vystupovať na strechu výrobku.
Demontujte výrobok v prípade očakávania zlého počasia, napríklad, silného vetra.
Odstráňte obalový materiál: lepenku, vrecká a gumičky.
Cistenie: vlhkou handričkou a jemným saponátom. Vhodné na umývanie pod tečúcou vodou.
Odporúčame ponechať si tento návod pre neskoršie použitie.

BA
UPOZORENIE! Samo za kučnu upotrebu.
UPOZORENIE! Za upotrebu na otvorenom i zatvorenom prostoru.
UPOZORENIE! Maksimalno opterećenje 30 kilograma.
Smije se montirati samo na ravnoj, horizontalnoj površini i najmanje 2 metra od bilo kakve prepreke poput ograda, garaže, kuće, granja, užeta za rublje ili električnih kablova.
Igračka ne smije biti montirana na beton, asfalt ili bilo kakvu tvrdvu površinu.
Provjeravajte redovito radi neprekidne sigurnosti i radi bilo kakvih znakova propadanja i opasnosti. Po potrebi zamjenite sa prikladnim i novim dijelovima.
Nepoštivanje upozorenja može uzrokovati ozljedu ili pad.
Sklapanje moraju obaviti odrasli.
Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.
Krov nije predviđen za penjanje.
Skinite igračku ako je prognozirano loše vrijeme, npr. snažan vjetar.
Uklonite sve materijale ambalaže kao što su vrećice, trake i kutije.
Koristite vlažnu krpu i blagi deterdžent za čišćenje.
Molimo pohranite ove upute za montažu radi buduće upotrebe.

CZ
UPOZORNĚNÍ! Pouze na soukromé použití.
UPOZORNĚNÍ! K použití ve vnitřních prostorách a venku.
UPOZORNĚNÍ! Max. zatížení 30 kg.
Instalovat pouze na rovném horizontálním povrchu a ve vzdálenosti nejméně 2 metrů od jiných předmětů nebo objektů, jako plotů nebo ohrad, garáží, budov, stromů, prádelních šur nebo elektrických kabelů.
Hračka nesmí být nainstalována na betoně, asfaltě nebo jiném pevném povrchu.
Pravidelně kontrolejte připojení pro další bezpečnost a jakýkoliv důkaz poškození nebo nebezpečí.
Nahradit, v případě potřeby, novým a vhodným dílem.
Pokud tak neučiníte, může dojít k zranění nebo pádu.
Sestavení musí provést pouze dospělá osoba.
Používejte jen pod dohledem dospělé osoby.
Nelezte na strechu
Sejmout při zhoršených povětrnostních podmínkách, tj. silný vítr.
Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou pytle, pásky a karton.
K čištění používejte vlhký hadík a jemný čistící prostředek.
Mějte tento návod po ruce probudoucí použití.

HU
FIGYELMEZTÉTES! Csak magánérvű használatra.
FIGYELMEZTÉTES! Bel- és kultérre.
FIGYELMEZTÉTES! Max. terhelés 30 kg.
Állítsa a játékok síl talajra a legalább 2 m távol az olyan akadályuktól, mint pl. kerítések, házak, garázsok, szárítókötelek, elektromos vezetékek vagy lágó ágak, stb.
Ne tegye a játékok betonra, aszfalterra, vagy más kemény felületre.
A folyamatos biztonságos használat érdekében, rendszeresen ellenőrizze a jáék kopását, vagy egyéb veszélyes elváltozását.
Amennyiben szükséges, cserélje ki a hibás részeket új, megfelelő részekkel.
Ennek ellenlásztása sérülések eredményezhet. Az összeszerelést felnőtt végezze.
Csak felnőttek felügyelete mellett használható! A tetőre nem szabad fölmászni.
Vegye le a hintát, amennyiben kedvezőtlen időjárást jáósónak, pl. erős szél.
Tároltósan el minden csomagoló anyagot, így a zacsikókat, kötözött szalagokat és kartonokat.
Tisztításhoz használjon nedves rongyot és gyenge tisztítószert.
Orizzé meg ezeket az utasításokat a jövőre is.

PL
OSTRZEŻENIE! Tylko do prywatnego użytku.
OSTRZEŻENIE! Do użytku wewnętrz i na zewnątrz.
OSTRZEŻENIE! Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg.
Umieścić sprzęt do zabawy na równej powierzchni w odległości co najmniej 2 m od jakichkolwiek konstrukcji lub przeszkodej, takiej jak ogrodzenia, garaże, budynki, wystające gałęzie, sznury do suszenia bielizny lub przewody elektryczne.
Sprzętu do zabaw nie należy ustawać na betonie, asfalcie lub innej twardzej nawierzchni.
Zaleca się regularne sprawdzanie warunków bezpieczeństwa oraz tego, czy nie powstały jakiekolwiek uszkodzenia lub zagrożenia.
W razie konieczności należy wymienić uszkodzone części na odpowiednio nowe.
Nieprzestrzeganie tego może spowodować niebezpieczeństwo urazu lub upadku.
Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
W żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
Nie należy dopuszczać wchodzenia na dach sprzętu do zabaw.
W przypadku prognozowanych niesprzyjających warunków pogodowych, na przykład, silnego wiatru, należy zabrać sprzęt.
Należy usunąć wszystkie opakowania takie jak torby, taśmy i kartony.
Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu.
Instrukcje obsługi należy zachować na czas użytkowania.

RO
ATENȚIE! Numai pentru uz casnic.
ATENȚIE! Pentru uz interior sau exterior.
ATENȚIE! Greutatea maximă a unui utilizator: 30 kg.
Asezați jucăria pe o suprafață la cel puțin 2 m distanță de orice structură sau obstrucție, cum ar fi un gard, garaj, casă, ramuri, frângăii de rufe sau fire electrice.
Jucăria nu trebuie să fie instalată pe beton, asfalt sau orice altă suprafață tare.
Verificați periodic conexiunile pentru o continuă securitate și pentru orice semne de deteriorare sau pericol.
Înlocuți, dacă este necesar, cu piese noi și adecvate.
Nerespectarea acestor indicații poate duce la rănire sau cădere.
Este necesară asamblarea de catre un adult.
Folosiți numai sub supravegherea unui adult.
Acoperișul nu este destinat pentru cățărare pe el.
Puneti la adăpost sau demonstați dacă se prevăd condiții atmosferice nefavorabile precum vânturi puternice.
Îndepărtați toate ambalajele, cum ar fi saci, cutii de carton și benzi.
Pentru curățare: folosiți o cărpă umedă și un detergent slab.
Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

DK
ADVARSEL! Udelukkende til hjemmebrug.
ADVARSEL! Indendørs / hjemmebrug brug.
ADVARSEL! Maksimum belastning: 30kg.
Stil Legetøjet på en jævn overflade mindst 2 meter fra enhver konstruktion eller forhindring såsom et heg, garage, bygninger, udhængende grene, vasketøjssnore eller elektriske ledninger. Legetøjet må ikke opstilles på beton, asfalt eller nogen anden hård overflade.
Tjek regelmæssigt for at vedligeholde sikkerhed og for tegn på nedslidning eller farer.
Udskift med passende og/eller nye dele – hvis det er nødvendigt.
Hvis dette ikke udføres, kan det forårsage skade eller fald.
Skal samles af en voksen person.
Voksenopsyn er påkrævet på alle tidspunkter.
Taget er ikke beregnet til at blive klætret på.
Tag huset ned, hvis der er udsigt til dårlige vejforhold som f.eks. stærk vind.
Fjern al emballage såsom poser, bånd og kartoner.
Renses med fugtig klud og mildt rengøringsmiddel.
Gem venligst denne brugsanvisning til senere brug.

SE
VARNING! Endast för privat bruk.
VARNING! Inomhus/utomhusbruk.
VARNING! Max belastning: 30 kg.
Placer leksaken på en plan yta minst 2 m från en struktur eller hinder, såsom staket, garage, byggnader, hängande grenar, tvättlinor eller elledningar.
Leksaken ska inte installeras över betong, asfalt eller annat hårt underlag.
Kontrollera regelbundet för fortsatt säkerhet och för eventuella tecken på försämring eller risker.
Vid behov, ersätt med lämpliga och nya delar.
Underlätenhet att göra detta kan leda till skada eller fall.
Kräver montering av en vuxen person.
Se till att en vuxen person alltid är närvarande.
Taket är inte avsett för klättring.
Ställ undan om ognnsamma väderförhållanden väntas, t ex starka vindar.
Avlägsna allt förpackningsmaterial, såsom påsar, snören och kartonger.
Vid rengöring använd en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
Spara instruktionsblad för framtida referens.

NO
ADVARSEL! Kun for privatbruk.
ADVARSEL! Innendørs-/utendørsbruk.
ADVARSEL! Maksimal belastning: 30kg.
Plasser leken på flatt underlag, minst 2 meter fra andre bygninger eller hindringer som for eksempel gjerde, garasje, hus, overhengende grener, tørkestativ eller elektriske kabler.
Ikke plasser leken på betong, asfalt eller andre harde underlag.
Sjekk jevnlig for evt. forvringning eller farer, for å øke sikkerhet.
Reparer med passende og nye deler ved behov.
Hvis produktet ikke repareres, kan det resultere i en skade eller fall.
Må monteres av en voksen.
Voksne må hele tiden holde barna under oppsikt.
Taket er ikke beregnet til å klatre på.
Avmonter produktet dersom dårlig vær er varslet, som f.eks. sterk vind.
Fjern all emballasjen som for eksempel vesker, bånd og kartonger.
Bruk en fuktig klut og en mild såpe ved rengjøring.
Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse.

FI

VAROITUS! Vain kotitalouskäyttöön.
VAROITUS! Sisä-/ulkokäytöön.
VAROITUS! Maks. paino: 30 kg.

Aseta lelu tasaiseen pinnan päälle, vähintään 2 metrin etäisyydelle kaikista rakennelmista tai esteistä, kuten aidoista, autotieleista, matalista oksista, pyykinarista tai sähkölinjoista.
Lelua ei tule asettaa betonin, asfaltin tai minkään muun kovan pinnan päälle.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi laite tulee tarkistaa säännöllisesti vaurioiden, kulumien tai muiden uhkien varalta.
Korvaa kaikki kuluineet ja vaurioituneet osat tarpeen vaatiessa uusilla, asianmukaisilla osilla.
Tämän kehotteen noudattamatta jättämisenestä saattaa seurata putoaminen ja/tai henkilövahinko.
Lelun saa koota vain aikuisen.
Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa.
Kattoa ei ole tarkoitettu kiipeilyä varten.
Ota väline pois, jos ennustetaan on luvassa huonoa säästä, esimerkiksi voimakkaita tuulia.
Poista kaikki pakkausmateriaalit, kuten muovipussit, kumileikit ja pakkauspahvit.
Puhdistaa lelu pehmeällä kankalla, miedolla puhtistusaineella ja juoksevalla vedellä.
Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

BG

Внимание! Само за домашна употреба.
Внимание! Подходящо за употреба, както на открыто, така и на закрито.
Внимание! Максимална товарносимост: 30 кг.
Поставете играчката на равна повърхност на разстояние поне 2 м от всякакви предмети или опасни места (сгради, огради, гаражи, клони на дървата, простири, стъпала басейни или електрически кабели).
Не се препоръчва поставяне на бетонни, асфалтени и други твърди повърхности.
Проверявайте редовно съръжението за повреди.
Ако установите повреда, подменете повредените части с нови.
В противен случай повредата може да предизвика нараняване, падане или други инциденти.
Сглобяването и монтажът на това съръжение трябва да се извършат от взрастен.
При игра са необходими родителски контрол и наблюдение.
Покривът не е предназначен за катерене.
При прогноза за неблагоприятни атмосферни условия (силни ветрове), разглобете продукта и го приберете за съхранение.
Отстранете всички опъковачни материали като: пликове, ленти и картонени.
Почиствайте с влажна кърпа и лек почистващ препарат.
Моля, запазете тези инструкции за бъдеща справка.

RU

ВНИМАНИЕ! Только для домашнего использования.

ВНИМАНИЕ! Для использования внутри помещений и на открытом воздухе.
ВНИМАНИЕ! Максимально допустимый вес пользователя: 30 кг.
Установите изделие на плоскую поверхность минимум в 2 м от других объектов, таких как забор, гараж, здание, свисающие ветви деревьев, веревки для сушки белья или электрические провода.
Нельзя устанавливать изделие на твердой поверхности, такой как бетон, асфальт и т.д.
Регулярно проверяйте состояние изделия, наличие поломок и других факторов, влияющих на безопасность эксплуатации.
При необходимости замените детали изделия на новые.
В противном случае эксплуатация изделия может привести к падению и травмам.
Сборка должна осуществляться только взрослыми.
Пользоваться изделием только под присмотром взрослых.
Нельзя забираться на крышу изделия.
Разберите изделие, если ожидается плохая погода, например, сильный ветер.
Снимите упаковочный материал: картон, пакеты и резинки.
Для чистки используйте влажную тряпку с моющим средством.
Пожалуйста, сохраните инструкции для дальнейшего использования.

UA

Увага! Тільки для домашнього вжитку.
Увага! Використовувати у приміщенні та під відкритим небом.
Увага! Максимальна вага: 30 кг.
Поставте іграшку на рівну поверхню на відстані хоча б 2 метрів від будь-якої споруди чи огорожі; наприклад, від паркану, гаражу, будівель, звисаючих гілок дерев, сушарок для випарної білизни та одягу, а також електричних проводів.
Іграшка не можна встановлювати поверх бетонної, асфальточі чи будь-якої іншої твердої поверхні.
Проводіть регулярні перевірки надійності та безпечності, а також перевіряйте, щоб не виникло ушкодження чи інших загроз.
Якщо необхідно, замініть старі деталі на відповідні нові деталі.
Недотримання вищезгаданих порад може привести до травми чи падіння.
Монтування проводять лише дорослі особи.
Весь час усі дії слід виконувати під наглядом дорослих осіб.
Не можна вилазити на дах.
За несприятливих погодних умов (при сильному вітрі), розберіть гірку
Приберіть усевь пакувальний матеріал :мішечки, стрічки та картон.
Для миття використовуйте вологу ганчірку з м'яким миючим засобом.
Будь-ласка, збережіть цю інструкцію для отримання корисних порад в подальшому.


GR

Προειδοποίηση! Για οικιακή χρήση μόνο.
Προειδοποίηση! Εσωτερική / εξωτερική χρήση.
Προειδοποίηση! Μέγιστο βάρος: 30 κιλά.
Τοποθετήστε το παιχνίδι σε επίπεδη επιφάνεια σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από οποιαδήποτε κατασκευή ή εμπόδιο, όπως φράκτης, γκαράζ, κτίρια, προέχοντα κλαδιά, ρούχα κρεμασμένα για στέγνωμα ή ηλεκτρικά καλώδια.
Το παιχνίδι δεν πρέπει να εγκατασταθεί πάνω σε μπετόν, άσφαλτο ή οποιαδήποτε άλλη σκληρή επιφάνεια.
Ελέγχετε τακτικά για συνεχή ασφάλεια και για επικίνδυνα ή αλοιωμένα εξαρτήματα.
Αντικαταστήστε, εφόσον απαιτείται, με κατάλληλα και νέα μέρη.
Εάν παραλείψετε αυτές τις ενέργειες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή πτώση.
Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
Απαιτείται συνεχής επιβλεψη ενηλίκου.
Η στέγη δεν προορίζεται για σκαρφάλωμα.
Προφυλάξτε το παιχνίδι όταν προβλέπονται κακές καιρικές συνθήκες, όπως δυνατοί ανέμοι.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες, ταΐνιες & χαρτόνια.
Χρησιμοποιήστε υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό για καθαρισμό.
Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.

HE

ازهارה! לשימוש ביתי בלבד.
ازהארה! משקל מירב מוגדר בבית והחוץ לבתים.
מקם את האצעוע על משטח פולס ובמתקן של 2 מטרים לפחות מכל מבנה או מ בשלבי גדר, מבנה חניה, בית, או עלי עץ עץ צעוז או על משטח בטון או משטח אספלט, או מעל כל שטוח קשה אחר.
בדוק את המתקן בטरם השימוש בו ובתחליתה של כל עונת שימוש.
כדי את כל החיבורם, הדק אתם לפני הוצאות.
החול מידית הזרק חלקם פגומים או התשודים כפוגמים בחולפים מתאימים. שימוש במתקן עם חלקים פגומים עלול להוביל לאירועים חמורים.
במתקן זה דרושה הרבה על ידי מבוגר כשייר, על פי הנחיות המזוכרכות.
לשימוש חחות השଘית מבוגר כשייר בלבד.
חול איסור מוחלט לטפס על גג המותן.
פרק והסר מתקן זה כאשר צפויים תנאי מג או יותר קיומיים כגון קירירה בטראם תאפשר לילדיים להשתמש במתקן.
דאג לאסילוקם של כל חומרו הארייה (קופסאות, שקיות, חבילים וסורגי קירירה) בטראם תאפשר לילדיים לשימוש עתידי.
שמור הבचיות אלה לשימוש עתידי.

AR
تحذير! للاستخدام المنزلي فقط.
تحذير! استعمال داخلي / خارجي.
تحذير! قدرة الحمل الأقصى: ٣٠ كغم.
ضع اللعبة على سطح مستوي على بعد ٢ متر على الأقل من أي بناء أو عائق، مثل جدار، مرباب، منزل، أغصان متبلية، جبال غسيل، أو كواكب كهرباء.
يمنع نصب اللعبة على الباطون، أو الاستناد، أو أي سطح صلب.
قم بإجراء فحص سلامه بشكل دوري، إبحث عن أي دليل لللثاف أو أي مصدر للخطر.
عند الحاجة، قم باستبدال القطع التالفة بقطع ملائمة وجديدة.
عدم الالتزام بذلك يمكن أن يسبب الإصابات أو السقوط.
يجب أن يتم التركيب على يد شخص بالغ.
يجب أن تكون هناك مراقبة مستمرة من قبل شخص بالغ.
منع التسلق على السقف.
يجب تفريغ المنتج في حالة ظفـس الغـير طـبـيعـيـة ، مثل الـريـاح قـوـيـةـ.
تخلص من جميع التغليف مثل الأكياس، الملاط، والكرتون.
التنظيف: استعمل تقطعة قماش رطبة مع منشفـ خـفـيفـ.
الرجاء الاحتفاظ بهذه المعلومات كمراجع في المستقبل.



STARPLAY
BY STARPLAST INDUSTRIES